


PE UV-Vis-NIR 分光光度计

开关机注意事项



仪器开关机及注意事项

1. 打开仪器右上角绿色开关按钮。
2. 打开电脑主机。
3. 刷卡上机。

4. 打开桌面上 Perkin Elmer UV Win-Lab 软件 ，如图所示



，点击确定，进入程序界面。

注：仪器开机后需稳定 15min 后再进行测样。

关机流程：关闭软件-关闭电脑-关闭仪器右上角绿色按钮。